

Information d'usage :

- 4 enfants maximum en même temps dans la tente
- Faire attention à ce qu'un seul enfant à la fois se glisse par la petite porte afin d'éviter que les coutures se déchirent.
- Poser la tente ouverte bien à plat sur un sol stable et horizontal
- Les enfants ne doivent pas s'adosser contre la toile de la tente ou pousser le tissu vers l'extérieur.

Marienkäfer Zelt

Jusqu'à 4 enfants



671-51 MARIENKÄFER ZELT

Tente amusante en forme de coccinelle. A l'avant une ouverture pour entrer et sortir et sur le côté une petite fenêtre ronde.

La tente s'ouvre en quelques secondes et pour la ranger, il suffit de rassembler les arceaux. Quand la tente est pliée, elle ne prend pas beaucoup de place.

Dimensions tente ouverte : environ 190 x 90 x 95 cm,

Dimensions tente pliée : environ 100 x 90 x 4 cm

